

Firmware frissítési összefoglaló

Verzió **5.5.110** a THUNDER 2.0, PANTHER 2.0, STELLAR 2.0, ALPEX 4K eszközökhöz.

THUNDER 2.0 Fő frissítési pontok:



Előtét üzemmód optimalizálás:

Optimalizált képkalibrációs funkció megjelenítése, kattintson egyszer az ablak egyszerű mozgatásához.

Visszakapcsolás CLIP-ON üzemmódba, az előfelvételi funkció megtartja az utolsó beállítási lehetőségeket.

PIP (kép a képen üzemmód) optimalizálás

A PIP funkció bekapcsolása után a zoom arány a bal alsó sarokban jelenik meg. (3mp. után eltűnik)

VISSZAÁLLÍTÁS – mindent töröl funkció:

A **Visszaállítás** funkció – visszaállít mindent – a belövési és kalibrációs értékeket is. A készülék konfigurációs információinak, USB-adatok (rögzített képek, videók törlése), Wifi jelszó visszaállítása.

Egyéb frissítések

- A beépített memória kapacitás megjelenik a verzió menüpontban.
- Az előfelvétel (visszarúgás aktivált indítást megelőző felvétel) már 10mp (az előző verzió 7mp volt).
- További nyelvek váltak használhatóvá: Horvát, Lett, indonéz.
- A cm egység kijelzése a belövési / kalibrációs menüben az X/Y értékek mellett.
- A Hikmicro márka logója alapértelmezés szerint engedélyezve van.
- A beégésgátlás funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van.
- Az automatikus kikapcsolás funkció változott: (az előző verzió a készenléti állapot után indította el az időzítést), most onnan indítja az időmérést, amikortól a készüléket nem működtetik.
- Hozzáadott diagnosztikai napló funkció a készülék használati folyamatára vonatkozó információk rögzítéséhez, amely segíthet a hibaelhárításban, ha esetlegesen problémák merülnek fel.

PANTHER 2.0 főbb frissítési pontok:



Ballisztikai számítás optimalizálása (lézeres modell távolságmérővel)

- Automatikus dőlésszög-kompenzáció támogatása
- ballisztikai együttható választhatóvá vált: G1, G7, GS
- A ballisztikai esési pont jelző színe és formája választható, a maximális esési érték már max. 999,9 cm.

PIP (kép a képen üzemmód) optimalizálás

A PIP funkció bekapcsolása után a zoom arány a bal alsó sarokban jelenik meg. (3mp. után eltűnik)

VISSZAÁLLÍTÁS – mindent töröl funkció:

A Visszaállítás funkció – visszaállít mindent – a belövési és kalibrációs értékeket is. A készülék konfigurációs információinak, USB-adatok (rögzített képek, videók törlése), Wifi jelszó visszaállítása.

Lézeres távolságmérő funkció változása:

A lézeres távolságmérési funkció alapértelmezettre változik, alapállapotban bekapcsolt és nincs kikapcsolási lehetőség a menüben.

Egyéb frissítések:

- A beépített memória kapacitás megjelenik a verzió menüpontban.
- Az előfelvétel (visszarúgás aktivált indítást megelőző felvétel) már 10mp (az előző verzió 7mp volt).
- További nyelvek váltak használhatóvá: Horvát, Lett, indonéz.
- A cm egység kijelzése a belövési / kalibrációs menüben az X/Y értékek mellett.
- A Hikmicro márka logója alapértelmezés szerint engedélyezve van.
- A beégésgátlás funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van.
- Az automatikus kikapcsolás funkció változott: (az előző verzió a készenléti állapot után indította el az időzítést), most onnan indítja az időmérést, amikortól a készüléket nem működtetik.
- Hozzáadott diagnosztikai napló funkció a készülék használati folyamatára vonatkozó információk rögzítéséhez, amely segíthet a hibaelhárításban, ha esetlegesen problémák merülnek fel.

STELLAR 2.0 főbb frissítési pontok:



Album funkció: Fotó és videó albumban lévő képek és videófelvételek egyaránt megtekinthetők, lejátszhatók közvetlenül a készülékkal, nincs szükség telefonra, számítógépre.

PIP (kép a képen üzemmód) optimalizálás

A PIP funkció bekapcsolása után a zoom arány a bal alsó sarokban jelenik meg. (3mp. után eltűnik)

VISSZAÁLLÍTÁS – mindent töröl funkció:

A Visszaállítás funkció – visszaállít mindent – a belövési és kalibrációs értékeket is. A készülék konfigurációs információinak, USB-adatok (rögzített képek, videók törlése), Wifi jelszó visszaállítása.

Felhasználói felület:

A felhasználói menü nagyobb betűmérettel jelenik meg így könnyebben olvasható.

Egyéb frissítések:

- A beépített memória kapacitás megjelenik a verzió menüpontban.
- Rögzítés közben beléphetünk a menübe így felvétel készülhet a menüben történő konfiguráció változtatásokról.
- Az előfelvétel (visszarúgás aktivált indítást megelőző felvétel) már 10mp (az előző verzió 7mp volt).
- További nyelvek váltak használhatóvá: Horvát, Lett, indonéz.
- A cm egység kijelzése a belövési / kalibrációs menüben az X/Y értékek mellett.
- A Hikmicro márka logója alapértelmezés szerint engedélyezve van.
- A beégésgátlás funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van.
- Az automatikus kikapcsolás funkció változott: (az előző verzió a készenléti állapot után indította el az időzítést), most onnan indítja az időmérést, amikortól a készüléket nem működtetik.
- Hozzáadott diagnosztikai napló funkció a készülék használati folyamatára vonatkozó információk rögzítéséhez, amely segíthet a hibaelhárításban, ha esetlegesen problémák merülnek fel.

ALPEX 4K főbb frissítési pontok:



Ballisztikai számítás optimalizálása (lézeres modell távolságmérővel)

- Automatikus dőlésszög-kompenzáció támogatása
- ballisztikai együttható választhatóvá vált: G1, G7, GS
- A ballisztikai esési pont jelző színe és formája választható, a maximális esési érték már max. 999,9 cm.

PIP (kép a képen üzemmód) optimalizálás

A PIP funkció bekapcsolása után a zoom arány a bal alsó sarokban jelenik meg. (3mp. után eltűnik)

VISSZAÁLLÍTÁS – mindent töröl funkció:

A Visszaállítás funkció – visszaállít mindent – a belövési és kalibrációs értékeket is. A készülék konfigurációs információinak, USB-adatok (rögzített képek, videók törlése), Wifi jelszó visszaállítása.

Lézeres távolságmérő funkció változása:

A lézeres távolságmérési funkció alapértelmezettre változik, alapállapotban bekapcsolt és nincs kikapcsolási lehetőség a menüben.

Felhasználói felület:

A felhasználói menü nagyobb betűmérettel jelenik meg így könnyebben olvasható.

Egyéb frissítések:

- A beépített memória kapacitás megjelenik a verzió menüpontban.
- Rögzítés közben beléphetünk a menübe így felvétel készülhet a menüben történő konfiguráció változtatásokról.
- Digitális zoom használatakor a zoom értéke egy egységenként lép (nincs többszörös és folyamatos zoomolás) egységesen változik pl: 3,5x – 4,5x – 5,5x stb.
- További nyelvek váltak használhatóvá: Horvát, Lett, indonéz.
- A cm egység kijelzése a belövési / kalibrációs menüben az X/Y értékek mellett.
- A Hikmicro márka logója alapértelmezés szerint engedélyezve van.
- A beégésgátlás funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van.
- Az automatikus kikapcsolás funkció változott: (az előző verzió a készenléti állapot után indította el az időzítést), most onnan indítja az időmérést, amikortól a készüléket nem működtetik.
- Hozzáadott diagnosztikai napló funkció a készülék használati folyamatára vonatkozó információk rögzítéséhez, amely segíthet a hibaelhárításban, ha esetlegesen problémák merülnek fel.